

Dahua XVR-Xシリーズ バックアップファイル再生マニュアル

本紙では、レコーダー本体やパソコン・スマートフォンで保存した、バックアップファイルの再生方法についてご説明します。

※映像データの再生はファイルの種類によって異なります。

1 ASF/AVI/MP4ファイルのデータを再生する場合 (レコーダー・SmartPSSの保存ファイル)

①各ファイル形式の特徴

以下のファイルは一般的なファイル形式なので
対応しているメディアプレーヤーが多いです。

- ASF WindowsMediaPlayerで再生できるAVIの後継ファイル形式
- AVI WindowsMediaPlayerで再生できる標準ファイル形式
- MP4 高圧縮・高画質で現在の主流のファイル形式


②データの再生方法

ファイルを保存したフォルダを開きます。
(レコーダーで保存した場合はUSB内のフォルダ)
フォルダ内にあるファイルをダブルクリックすると
紐付けてあるプレーヤーで再生が開始されます。

再生できない場合は、ファイルを右クリックし「プログラムから開く」
をクリックしファイル形式に対応しているプレーヤーを選択します。



保存したデータの名称は以下のように分けられます。


	HCVR_ch1_main_20210420150800_20210420153040.asf				
レコーダー の種類	カメラ 番号	ストリーム	開始日時	終了日時	ファイル 形式

①SmartPlayerの起動

保存したフォルダ内にSmartPlayerが同梱されているのでダブルクリックし開きます。

「Prompt」のポップアップが出た場合「Cancel」をクリックします。

もしSmartPlayerがない場合は以下のURLからダウンロードできます。



株式会社東海防犯サービス 公式ホームページ(ドキュメント)

<https://www.tbs-bouhan.biz/software/SmartPlayer.zip>

ダウンロードしたSmartPlayerはバージョンが異なります。




SmartPlayer
r.exe
同梱版



SmartPlayer
r.exe
ダウンロード版

②SmartPlayer(同梱版)の操作方法

SmartPlayerと同じフォルダにあるDAVファイルが画面右側に一覧表示されるので、再生したいファイルをダブルクリックすると再生が開始されます。



③映像操作


映像の再生は下の図の「コントロールパネル」で操作します。

①	再生/停止	「▶」を左クリックすると再生、「■」を左クリックで停止
②	時間軸の変更	タイムバーの時間を拡大/縮小します。
③	タイムバー	画面上を左クリックすると任意の時間から再生します。
④	再生速度の変更	1/64倍速から64倍速まで速度を変更できます。



③SmartPlayer(ダウンロード版)の操作方法

画面中央の「OpenFile」をクリックします。
 映像データを保存したフォルダを開き確認
 したい映像データを選択します。
 「Open」をクリックすると映像が再生されます。



主な機能は以下の通りです。



①	最初から再生	映像を最初から再生します。
②	同期	他の映像と同期させ同時に操作できるようにします。
③	逆再生	巻き戻し再生をします。
④	再生/一時停止	映像を再生しもう一度押すと一時停止されます。
⑤	停止	映像を完全に停止させます。
⑥	1フレーム戻る	1フレームずつ映像を戻します。
⑦	1フレーム進む	1フレームずつ映像を進めます。
⑧	再生速度の変更	1/64~64倍速まで再生速度を変更します。



⑨	1画面表示	画面を1画面にします。
⑩	4分割表示	画面を4分割にします。
⑪	9分割表示	画面を9分割にします。
⑫	カスタム分割	画面分割を好きな分割にカスタムできます。
⑬	1画面内分割	1画面内を更に分割します。
⑭	魚眼表示	フィッシュアイカメラ専用の画面表示にします。
⑮	色彩変更	彩度や明度などの色合いを調整できます。
⑯	全画面表示	映像を全画面にします。

3

スマートフォンで保存したデータを再生する場合

ホーム画面上部のアイコンをスライドさせると「ファイル」のアイコンが表示されるのでタップします。

動画は「ビデオ」に、スクリーンショットは「画像」に保存されています。

閲覧したいファイルをタップすると映像の確認が可能です。

