

DMSSのクイックマニュアル

DMSSはインターネット経由でスマートフォン(Android/iOS)を使い遠隔で防犯カメラの映像を確認できる無料アプリです。

1

事前準備

①デバイス情報の確認

以下の2通りの方法でシリアルナンバーの確認をしてください。

パターン1

レコーダー本体の底に貼られているシールから「S/N:」の項目に記載された15桁のアルファベットと数字の表記を確認する。



パターン2

レコーダー内のメインメニューからネットワークを左クリックしネットワーク画面のP2P設定の項目を表示します。

デバイスSNと書かれたQRコードの下に表示されている15桁のアルファベットと数字の表記を確認する。



①アプリのダウンロード

DMSSアプリをダウンロードするために「App Store」もしくは「Playストア(GoogleStore)」をタップします。



iOS



Android


ストアを開いたら検索画面で「DMSS」と検索します。

検索結果の中から「DMSS」を探し「入手(インストール)」をタップします。

※名称が類似してるアプリもあります。ご注意ください。




iOS



Android

②初期設定


初回起動時に通知許可の表示されますのでどちらかをタップします。



画面が下の「Enter」をタップすると言語選択画面に変わります。確認をタップし言語の「Japan」をタップするとチェックが入ります。

右上の「終了」をタップします。

DMSSユーザーへの挨拶が表示されるので「スキップ」をタップします。



現在お使いの防犯カメラ用レコーダーの情報を登録します。

① デバイス情報の登録方法

ホーム画面右上の「+ボタン」をタップします。

項目が表示されるので「SN/スキャン」をタップします。

デバイスを追加の画面が出るので事前準備で表示したQRコードをスキャンします。

手動で入力する場合「SNを入力します」をタップします。



SNの入力後「次へ」をタップします。

デバイスを選択する画面でお使いのレコーダーを選択タップします。


最後に「デバイス追加」画面が表示されるので以下を参照し空白部分を記入します。

デバイス名	任意の名前を記入してください
ユーザー名	
パスワード	













①ライブビューの閲覧

ホーム画面から閲覧したいデバイス名を選び右上の「▶マーク」をタップします。
レコーダーに接続されているカメラのリアルタイム映像が閲覧できます。
拡大したい画面をダブルタップすると1画面の拡大映像が閲覧できます。
※スマートフォンを縦から横に倒すと全画面表示となります。



②ライブビュー画面の操作

ライブビューの主な操作は以下の通りとなります。


	停止/再生 もう一度タップすると 再開します。		録画映像再生 過去映像の再生画面に 切り替わります。
	画質変更 タップするとSDとHDを 切り替える		スクリーンショット アプリ内に画像を保存 します。
	音声 集音機能がついているカメラは 音声を流します。		マイク スピーカー機能があるカメラは スマホ越しに発声できます。
	分割切替 4・9・16分割をタップして 切り替えられます。		ビデオキャプチャ 動画の並行録画をしアプリ内に 保存します。
	全画面表示 縦向きから横向きにし 全画面表示に切り替えます。		全画面停止 すべての画面を停止し 通信をやめます。

※指2本で画像を広げるにより映像をデジタルズームで拡大できます。

③終了方法

※ライブビューで映像が表示され続けると通信が常時行われ
通信料やバッテリーの消耗が進みます。

映像の確認が終わったら「全画面停止」ボタンをタップし映像を切ってください。
ホーム画面に戻る場合左上もしくは左下にある「ホーム」か「<」のマークをタップします。



5


過去映像の閲覧と保存

①過去映像の閲覧方法

ホーム画面から「ビデオ」をタップします。

右上のアイコンをタップするとデバイス一覧が表示されるので
閲覧したい映像を最大4つ選びチェックマークをつけます。


「再生が始まります」をタップすると過去映像が再生されます。











②過去映像の操作方法

日付部分をタップすることで閲覧日を指定します。
タイムバーの青くなっている部分を動かすことで
時間を指定できます。

タイムバーは日本指で広げることで時間帯を
拡大してより詳細な時間指定ができます。



その他の操作は以下の通りとなります。

	再生/停止 もう一度タップすると 再開します。		スクリーンショット アプリ内に画像を保存 します。
	再生速度変更 0.125～8倍速まで再生速度 を変更する。		ビデオキャプチャ 動画の再生と並行して録画を アプリ内に保存します。
	個別再生 選択中の1画面だけを再生 させる。		ダウンロード 30分以内の時間を指定し映像 を保存します。
	音声 集音機能がついているカメラは 音声を流します。		
	全画面表示 縦向きから横向きにし 全画面表示に切り替えます。		

③過去映像の保存


保存したい過去映像を開き「ハサミ」のアイコンをタップします。

保存したい時間の開始時刻に合わせて「▶」のアイコンをタップします。

再生が始まるのでタイムバーを動かして終了時刻に合わせて「■」のアイコンをタップします。

確認画面で「確認」をタップすると保存が開始されます。

※1回保存は最大30分までとなります。



④保存したデータの再生

ホーム画面上部のアイコンをスライドさせると「ファイル」のアイコンが表示されるのでタップします。

動画は「ビデオ」に、スクリーンショットは「画像」に保存されています。閲覧したいファイルをタップすると映像の確認が可能です。

